

USB - RS485 конвертер

Установка драйвера CH340

Во-первых, драйвер нужен только при работе с windows. В Linux, драйвер CH340 уже имеется по умолчанию.

Во-вторых, следует убедиться, что драйвер ещё не установлен в вашу систему. Для этого достаточно подключить плату к компьютеру, после чего запустить Arduino IDE и открыть в нём пункт меню «Инструменты/Порт». Если пункт «Порт» неактивен, значит драйвер еще не установлен.

Итак, если у вас windows и драйвер ещё не установлен, делаем это в два шага:

1. Скачиваем файл CH341SER.EXE по ссылке:
<http://git.robotclass.ru/download/CH341SER.EXE>
2. Запускаем файл и в появившемся окне жмем кнопку INSTALL