

Привязка пульта к приемнику

Подаем питание DC12V на приемник.

Нажать кнопку обучения на приемнике, светодиодный индикатор загорается, отпустите ее,

Нажать кнопку передатчика, на приемнике светодиодный индикатор мигнет 3 раз, это означает, что привязка прошла успешно. Отключите питание приемника и подключите

Очистка привязки:

Подайте питание DC12V на приемник.

Нажмите кнопку обучения на приемник и удерживайте для около 8 s пока светодиодный индикатор приемника не загорится, это означает, что код были очищены. После очистки кода, пульт и приемник необходимо будет перепрограммировать

Режимов программирования кнопок пульта:

Режимы работы: Моментальный (Momentary), Переключение (Toggle) и Фиксированный (Latched).

1. Нажимаем кнопку на приемнике 1 раз. Ждем мигания диода. Нажимаем на пульте кнопку. Индикатор мигает и устанавливается режим работы «1» — Моментальный.

Он служит для активации устройства в момент удержания кнопки. Условно — держим кнопку на пульте — горит подсветка.

2. Нажимаем кнопку на приемнике 2 раза. Ждем мигания индикатора. Нажимаем на пульте кнопку.

Индикатор мигает еще раз и устанавливается режим работы «2» — Переключение.

Нажимает кнопку на пульте — устройство включается. Нажимает повторно эту же кнопку — устройство выключается.

3. Нажимаем кнопку на приемнике 3 раза. Ждем зажигания индикатора. Нажимаем на пульте кнопку А.

Индикатор на плате мигает. Затем нажимаем на пульте кнопку В. Индикатор опять мигает и гаснет.

Теперь включение устройства будет только по кнопке А, а выключение — по кнопке В.