

## Адаптер Bluetooth. Описание работы

- Состав набора
- Знакомство с устройством
- Зарядка
- Подключение к устройствам
- Проигрывание музыки
- Свободные руки
- Визуальные индикаторы
- Решение проблем

### Инструкция:

Музыкальный приемник ( в дальнейшем Проигрыватель) создано для того, чтобы прослушивать музыку с Вашего мобильного телефона или других устройств оснащенных технологией Bluetooth®. Устройство способно работать почти с любыми устройствами имеющими разъем аудиоввода., включая автомагнитолы. Вы можете слушать музыку со своего смартфона или плеера на любом другом устройстве и даже в машине. В машине вы так же можете отвечать на звонки через автомобильную аудиосистему. Устройство оснащено микрофоном, подавляющим эхо эффект. Используя всего одну кнопку вы можете легко переключаться между прослушиванием музыки и использованием телефона.

- Тип Bluetooth профиля :A2DP
- Частота 2.4 ГГц
- Сертифицировано по стандартам BQB, CE , FCC
- Выход- 3.5 мм аудио разъем
- Режим сна для экономии заряда.
- Зарядка с помощью micro USB кабеля
- Время работы от одной зарядки- 8 часов.

2. Вставьте другой конец кабеля в компьютер, ноутбук или в зарядное устройство USB. Светодиод на устройстве будет гореть красным во время зарядки.

3. После окончания зарядки светодиод погаснет. Полная зарядка позволит работать устройству до 8 часов.

1. При первом подключении :

Нажмите и удерживайте кнопку в течении 5 сек., пока не загорятся 2 светодиода- красный и синий.

2. Найдите музыкальный проигрыватель на вашем мобильном устройстве или трансмиттере. Нажмите и удержите кнопку включения и устройство автоматически подключится к телефону. Для подключения не требуется вводить никаких кодов. При подключении к Apple или Android устройствам светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой, будет показывать подключение устройства и статус заряда.

3. Теперь устройства будут видеть друг друга. При удачном подключения синий светодиод на проигрывателе будет медленно мигать.

4. При повторном подключении устройства будут видеть друг друга, повторного подключения не требуется.

Примечание. Если Вы хотите подключить Проигрыватель к другому устройству, повторите пункты 1-3. При этом предыдущее устройство сотрется из памяти. Вы можете подключаться только к ОДНОМУ устройству одновременно.

Если устройство предварительно подключено удерживайте кнопку ON/OFF в течении 3 секунд пока синий светодиод не начнет мигать.

Для выключения удерживайте кнопку в течении 5 сек. Красный светодиод начнет мигать, а потом потухнет.

Внимание: Для выключения Bluetooth подключения на вашем устройстве посмотрите его инструкцию по эксплуатации.

### Проигрывание музыки:

1. Подключите устройство к аудиовходу вашей домашней или автомобильной системы используя адаптеры, входящие в комплект.
2. Убедитесь, что приемное устройство включено и подключено к проигрывателю и расстояние между ними не превышает 10м.
3. Синий светодиод на устройстве медленно мигает, показывая правильное подключение.
4. Нажмите кнопку воспроизведения на вашем устройстве и музыка будет передаваться на приемник без использования проводов.

Внимание: если вы не слышите музыки :

A. Убедитесь, что ваше устройство находится в режиме аудио входа

B. Убедитесь, что громкость не слишком мала или не выключена.

### Hands-Free. (Свободные руки)

1. По умолчанию телефон использует свой микрофон. При работе в режиме громкой связи автоматически подключается микрофон устройства.
2. При нажатии кнопки прием вызова на телефоне устройство работает в режиме громкой связи.
3. По завершении звонка, устройство автоматически переходит в предыдущий режим работы.
4. Через 1 минуту после пропадания сигнала устройство автоматически выключается.

Статус устройства	Светодиоды
Соединение или установка связи	Красный и синий мигают по очереди
Подключен и работает	Синий светодиод вспыхивает 1 раз в 3 секунды
Спящий режим	Синий светодиод вспыхивает с интервалом 5 секунд
Зарядка	Красный горит
Зарядка и соединение	Красный горит и редко мигает

### Решение проблем:

Соединение между приемником и устройством необходимо сделать один раз. Оно может быть нарушено по следующим причинам:

1. Расстояние между устройствами больше 10 м.
2. Одно из устройств выключено или разряжено
3. Соединение не было установлено в течении определенного времени и устройство перешло в спящий режим или выключилось..  
Необходимо убедиться , что оба устройства включены. И повторить соединение.