

## РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ARCOM-АН3-Н

### Руководство по эксплуатации v. 2014-11-05 MIT JNT DVB DSD OVR

Электронные реле времени ARCOM-АН3-Н предназначены для коммутации электрических цепей с определенными, предварительно установленными задержками времени и применяются в процессах коммутации и управления, пуска/защиты, а также в схемах регулирования с задержкой времени.

- 4 диапазона задержки времени у каждой модели.
- Аналоговая установка времени.
- Переключение диапазонов и режимов работы.
- Возможность крепления на DIN-рейку с помощью клеммной колодки.
- Таймер с поворотной механической шкалой.
- Два перекидных контакта.



Рис. 1

### ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА

1. Клеммная колодка<sup>1</sup>.
2. Переключатель режимов работы перекидного контакта (см. таблицу).
3. Светодиодный индикатор **ON** состояния «прибор включен».
4. Поворотный селектор со стрелкой.
5. Циферблат.
6. Переключатель времени срабатывания контакта «x10».
7. Переключатель времени срабатывания контакта.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Задержка времени <sup>2</sup>	AH-3NA: 0...1 с, 0...10 с, 0...1 мин, 0...10 мин AH-3NB: 0...3 с, 0...30 с, 0...3 мин, 0...30 мин AH-3NC: 0...6 с, 0...60 с, 0...6 мин, 0...60 мин AH-3ND: 0...1 мин, 0...10 мин, 0...1 ч, 0...10 ч AH-3NE: 0...3 мин, 0...30 мин, 0...3 ч, 0...30 ч
Максимальная погрешность, % от полной шкалы	1
Время переключения, с	< 0,1
Питание, В	~220, ~110 или =24
Количество контактов	2 перекидных
Режим работы второго перекидного контакта	«A» – с задержкой времени «B» – мгновенного переключения
Пропускная способность реле	~5A; 220V
Потребляемая мощность, ВА	2
Условия эксплуатации	-10...+50°C, 48...85%RH
Размеры (без клеммной колодки), мм	50×40×83
Вес (без клеммной колодки), г	160

<sup>1</sup> Клеммная колодка поставляется в комплекте.

<sup>2</sup> Зависит от модели.

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

**ВНИМАНИЕ!** Обесточьте сеть перед подключением к ней прибора.

### 1. Подключение реле к цепи.

a. Установите клеммную колодку 1 (рис. 1) на DIN-рейку.

b. В соответствии с рис. 2 подключите питание к контактам 2 и 7 клеммной колодки.

c. В соответствии с рис. 2 подключите к контактам клеммной колодки выводы управляемой цепи.

*Примечание: на рис. 2 контакт 8, 5, 6 работает в режиме А (с задержкой), контакт 1, 3, 4 работает в режиме В (без задержки).*

d. Подключите настенный таймер (рис. 1) к клеммной колодке так, чтобы соответствующие номера контактов таймера и колодки совпадали.

### 2. Работа с таймером.

a. С помощью переключателя 2 выберите режим работы перекидного контакта: А – с задержкой по времени, В – без задержки.

b. С помощью переключателей 6, 7 выберите время срабатывания таймера.

c. Включите таймер, подав напряжение на контакты 2 и 7. При включении загорится светодиодный индикатор **ON** (рис. 1).

d. С помощью поворотного селектора 4 на циферблате 5 (рис. 1) выберите необходимый временной интервал.

e. По истечении установленного временного интервала загорится светодиодный индикатор **UP** и произойдет переключение перекидных контактов<sup>3</sup> 1, 3, 4 или 8, 5, 6.

<sup>3</sup>Переключение контактов (срабатывание таймера) происходит только один раз. Повторная установка таймера возможна только после отключения и повторного включения прибора.




Рис. 2

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Прибор (1 шт.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Клеммная коробка в комплекте

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

**ООО «Торговый дом «Энергосервис»**  
195265, г. Санкт-Петербург, а/я 70  
Тел./факс: (812) 327-32-74, 928-32-74  
Интернет-магазин: [www.arc.com.ru](http://www.arc.com.ru)  
E-mail: [arc@pop3.rcom.ru](mailto:arc@pop3.rcom.ru)

Дата продажи:

*M. П.*